



MANUEL D'UTILISATION

MACHINE A ETINCELLE FROIDE



MAC SPARK 300

AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
CETTE NOTICE





PRECAUTIONS D'EMPLOI

- TOUJOURS UTILISER LA MACHINE EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
- INSERER LA POUDRE UNIQUEMENT DANS LE COMPARTIMENT DEDIE
- NE PAS UTILISER EN PRESENCE D'HUMIDITE (PLUIE OU ARROSAGE)
- NE JAMAIS FAIRE TOURNER LA MACHINE SANS POUDRE
- UTILISER UNIQUEMENT LA POUDRE INCLUS



FICHE TECHNIQUE

MACHINE ÉTINCELLES FROIDES **MAC SPARK 300**

EFFET VISUEL SANS CHALEUR
POUR VOS ÉVÉNEMENTS



150 mm



225 mm

150 mm



DURÉE D'UTILISATION
CONTINUE
10 - 15 min



TÉLÉCOMMANDE
Radio incluse



PUISSANCE
500 W



TEMPS DE CHAUFFE
3 - 4 min



POIDS NET
4,2 kg



CERTIFICATION
CE




DISTANCE DE SÉCURITÉ
3 m



BOÎTIER
Aluminium robuste

UTILISATION

- LA TELECOMMANDE PERMET DE CONTROLER L'ENSEMBLE DES FONCTIONS
- 1) MISE EN CHAUFFE, LA LED TEMOIN CLIGNOTE
- 2) ARRET MISE EN CHAUFFE, LA LED TEMOIN S'ETEINT
- 3) PROJECTION D'ETINCELLE, LA LED TEMOIN EST ALLUMEE
- 4) ARRET PROJECTION D'ETINCELLE





 **GALIGHT**
Une autre vision de l'événement